








Montering av galleriskenor

	<p>Skruva fast väggfästena med ca 25cm mellanrum. Välj skruv, plugg mm efter behov. Skenan håller för 20kg/meter vid korrekt montering.</p>
	<p>Tryck på galleriskenan på väggfästena så långt det går. Spåret skall vara nedåt. Om ni plockar ner skenan från väggfästena byta ut väggfästena för bästa hållbarhet.</p>
	<p>Kroken/muttern på prelontråden hakas i galleriskenans spår.</p>
	<p>Trä på vald krok på prelontråden och skruva åt ganska ordentligt utan att dra sönder skruven eller prelontråden.</p>
	<p>Vid upphängning av tunga tavlor/objekt använd flera prelontrådar och krokar för upphängning.</p>
<p>Tips</p>	<p>Kontakta er hantverkare för montering om ni är osäkra på vilken skruv, plugg som bör användas för just er vägg!</p>
	<p>Ring 0430-79 99 63 vid frågor eller maila info@jb-it.se så återkommer jag med svar!</p>